Anleitung für USB PVR Funktionen

Geeignet für OCTAGON SF 718, SF 818 und SF 908

Information :
Bei SF 908 können Menü Bilder etwas abweichen. Haben aber keine Wirkung auf die USB PVR Funktionen

▪ Aufnahme

1. Betätigen Sie die ''Record'' Taste auf der Fernbedienung
2. Ein kleines Menüfenster wird die Kanalliste darstellen
   (Diese Kanalliste gehört zur TP, welchen Sie empfangen.)
3. Wählen Sie den Kanal aus, welches Sie aufnehmen möchten und drücken Sie auf ''OK'', damit die Aufnahme beginnt.



4. Die Aufnahme wird im Hintergrund mit einem kleinen Infokästchen, welches die Aufnahmezeit darstellt, gestartet.



5. Sie können die Sendung weiterhin verfolgen oder zu anderen Kanälen wechseln bis auf einen Kanal, welcher aufgenommen wird.

→ ***Es ist nicht abrufbar im Falle der Aufnahme eines Kanals, welches gerade angesehen wird.***

6. Sobald Sie zu Kanälen mit verschiedenem TP überwechseln, wird die Aufnahme gestoppt und eine Bestätigungsfrage wird Ihnen gestellt.



7. Betätigen Sie während der Aufnahme die ''Info'' Taste, um zum Aufnahme Status zu gelangen. (Record Duration)



8. Drücken Sie auf die ''gelbe'' Taste auf der Fernbedienung, um die Aufnahme zu stoppen.



- **Time-shift (Zeitverzörgertes Fernsehen)**

1. Drücken Sie auf die ''blaue'' Taste, um einen Kanal zu pausieren.
   (Hintergrund-Aufnahme beginnt)

2. Aufnahmezeit wird in einer kleinen Nachrichten Box angezeigt.



3. Drücken Sie auf die ''blaue'' Taste, um mit der Sendung dort fortzufahren, wo Sie vorhin gestoppt wurde.



4. Betätigen Sie die ''Info'' Taste während des Timeshifts, um den Navigationsbalken zu sehen.



5. Während der Navigationsbalken angezeigt wird, können Sie mit der ''blauen'' Taste pausieren sowie fortfahren.



- **Playback (Wiedergabe)**

(abspielen, pause, vorspulen, Rücklauf)

1. Wählen Sie die Datei von der USB-Datenliste, um die aufgenommene Sendung wiederzugeben.



2. Mit der ''blauen'' Taste können Sie während der Wiedergabe pausieren sowie fortfahren.



3. Drücken Sie während der Wiedergabe auf die ''Info'' Taste, um den Navigationsbalken zu sehen.



4. Während der Navigationsbalken angezeigt wird, können Sie mit der ''blauen'' Taste pausieren sowie fortfahren.



5. Während der Wiedergabe funktioniert das Vorspulen mit der ''grünen'' Taste mit den Geschwindigkeiten 4x, 8x, 16x, 32x.



6. Während der Wiedergabe funktioniert die Rückspulung mit der ''roten'' Taste mit den Geschwindigkeiten 4x, 8x, 16x, 32x.



- **Hinweis : (SF718, SF818, SF908)**

Sie können nun mit einer geeigneten externen USB Festplatte oder USB- Stick Sendungen aufnehmen und wiedergeben.
Diese Funktion wird aufgrund der vielfältigen verfügbaren Speichermedien unter Umständen nicht immer einwandfrei unterstützt.

OCTAGON kann daher nicht für die einwandfreie Funktion garantieren.

Bitte beachten Sie das USB- Stick und externe USB Festplatten FAT / FAT32 formatiert sind.

OCTAGON übernimmt keine Garantie für die einwandfreie Funktion, da diese Von der verwendeten externen Hardware Abhängig ist und nicht von uns beeinflußt werden kann.

OCTAGON Germany

02/08/2008

info@octagon-germany.de

www.octagon-germany.de