

Installations-Anleitung für Unicable-Programmiersoftware

Bitte beachten Sie folgende Punkte bei der Installation der Programmer-Software:

- 1.- Programmer noch „**nicht**“ mit dem PC verbinden.
- 2.- Software installieren.
- 3.- Verbinden Sie jetzt erst den Programmer mit Ihrem PC.
- 4.- Falls Windows den Programmer nicht korrekt installiert und nach einem fehlenden Treiber fragt, rufen Sie den Windows Gerätemanager auf.
Dieser befindet sich unter: Systemsteuerung / System / Gerätemanager
Gehen Sie wie folgt vor:
 - Öffnen Sie den Gerätemanager unter Windows.
 - Dort wird eine neue Hardware mit Ausrufezeichen angezeigt.
 - Durch doppelklick auf diese Hardware öffnet sich ein neues Fenster.
 - Gehen Sie dort auf den Reiter „Treiber“.
 - Nun klicken Sie auf „Treiber aktualisieren“.
 - Nun wählen Sie „manuelle Suche“ bzw. „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“ aus.
 - Im nächsten Fenster gehen Sie auf durchsuchen und wählen den folgenden Ordner aus: C:\Program Files (x86)\Durasat
 - Nun klicken Sie auf installieren.
- 5.- Nach erfolgreicher Treiber-Installation können Sie den Programmer nun nutzen.

Verbinden Sie nun den Programmer mit einem F-F Anschlusskabel mit der DPC-32 K und starten Sie die Programmiersoftware.

Alle weitere Daten entnehmen Sie der Anleitung zur Programmier-Software.