<u>MONTAGEANI</u>

DACHSPARRENH

ROBUSTA

Beschreibung

Aufdachsparrenhalter mit stufenlos einstellbaren Teleskop Rohren.

Die Montage erfolgt von außen auf den Dachsparren.

Stufenlos von einstellbar von 30-60° einstellbar.

Durch das ausziehbare Teleskoprohr erfolgt die Anpassung an die Sparrenabstände.

Feuerverzinkt,mit Erdungsschraube

Zubehör:

4 Stück Befestigungsschrauben

Montage-Sicherheit

<u>EITUNG</u>

ALTER



montage oronornen

Achten Sie auf ausreichende	J
Tragfähigkeit der Dachsparren.	d
	il
Zuerst entfernen Sie bitte genügend	
Dachziegel.	1
	d
Nun passen Sie die Breite des	
Dachsparrenhalters den Dachsparren an.	
	е
Schrauben Sie den Dachsparrenhalter	V
mit den beiligenden 4 Schrauben fest.	
Anschließend die Feststellschrauben des	
Telekoprahmens.	

Stecken Sie nun den Antennemast ein (Abbildung 2) und befestigen ihn mit den beileigenden Schrauben

Technische Daten

ROBUSTA		48/100	
Für max.		1 Spiegel	90cm
Gewicht	kg	5,4	
Mastlänge	cm	100	
Mastdurchmesser	mm	48	
Sparrenabstand	cm	50-92	
Dachneigung	Grad	30-60°	stufenlo

ustieren Sie den Antennenmast mit ler Wasserwaage und ziehen Sie nn fest.

lun können Sie den Erdungsdraht an er Erdungsklemme anschließen .

Die Standrohrdurchführung muss mit iner Dichtungsmanschette versehen verden.