


**Beispiel:**

Quad LNB Einspeisung über die CL44NT



CL502S & Modem

\*CL600/CL600WLAN werden von der CL44NT ferngespeist  
 CL64WLAN hat ein Netzteil - die CL44NT wird ohne  
 Netzteil betrieben

Legende:

- LAN Verbindung vom Router zum Home Master CLM6
- Koax Verbindung incl. Internet

Besonderheiten: Die Modems werden von der CL44NT\* mit Spannung versorgt, dafür müssen coaxLAN Antennendosen verwendet werden.

Der Router steht an der Verteilung und das Internet wird darüber eingespeist.

Wir unterstützen Sie gerne bei den Planungen, senden Sie uns ein Mail und wir kontaktieren Sie: [info@jkpreisner.de](mailto:info@jkpreisner.de)